

# 体育館空調操作方法

①体育館入口付近にエアコン操作盤があります。（※旭小はステージ横、誠風中は2階教官室横にあります）

②左上のカギ穴が「課金」側に向いていることを確認してください。

「通常」側に向いている場合は、使用はできませんが、スポーツ青少年課にご報告ください。

連絡先：taiiku@city.izumiotsu.osaka.jp

③操作盤の側面にプリペイドカード挿入口が設置されています。

④プリペイドカードを挿入するとカード残高が表示され、引き落とされます。引き落とし後は、カードが戻ってきます。

- ・プリペイドカードは1回挿入すると500度数引き落とされ、12分稼働します。
- ・2回連続で挿入すると24分稼働します。

このように運転可能時間は挿入回数により積算されていきます。

⑤引き落とし後は稼働残り時間が表示されます。

⑥起動に数秒かかります。起動後にエアコンのリモコンで『ON/OFF』等の操作をしてください。

※温度設定は26°C~28°Cにしてください。

誠風、東陽中学校のエアコンスイッチは4系統あるうち3系統までしかONにしないでください。

（4系統ONにするとエラーになります）

⑦スイッチごとの系統は操作盤に図示しています。

⑧残り時間が無くなれば自動的に運転停止します。

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

